



Rugged Mobile Computing Solutions

マニュアルの最新バージョンはGetacホームページ <u>www.getac.com</u> にアクセスしてください。

商標

Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Media, Outlook and ActiveSync は米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標 または商標です。Microsoft製品は、Microsoft Corporationの完全所有子会社 であるMicrosoft Licensing, Inc.よりOEMでライセンス供与されています。 BluetoothのマークロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有しています。その他のブランド と製品名はすべて、それぞれの会社の商標または登録商標です。

ご利用条件

本書の情報は予告なしに変更することがございます。当社は本サービスの利用、または利用できなかったことにより万一損害が生じ、たとえそのような損害の発生や第 三者から賠償請求の可能性があることについてあらかじめ知らされた場合でも、一 切の責任を負いません。

目次

1	始め	ましょう	1
	1.1	ハードウェアコンポーネントを確認する	.1
		前面のコンポーネント	.1
		背面のコンポーネント	.3
		左側のコンポーネント	.4
		上面のコンポーネント	.5
		底面のコンポーネント	.5
	1.2	デバイスの使用準備	.6
		バッテリーの取付け方法	.6
		初期スタートアップを実行する	.7
		AC電源を接続し、バッテリを充電する	.8
	1.3	コンピュータとの同期	.9
		ActiveSync または WMDC のインストール	.9
	1.4	SD/SDHC/MMC カードを使用する1	0
2	基本	ネスキル	1
2	基本 2.1	ネスキル 1 節電および電源オフ1	1 1
2	基本 2.1	ネスキル	1 1
2	基本 2.1	スキル	1 1 1
2	基本 2.1	ネスキル	1 1 1 2
2	基本 2.1 2.2	スキル	1 1 1 2
2	基本 2.1 2.2 2.3	スキル 1 節電および電源オフ	1 1 2 2
2	基本 2.1 2.2 2.3 2.4	スキル 1 節電および電源オフ	1 1 2 2 3
2	基本 2.1 2.2 2.3 2.4	スキル 1 節電および電源オフ	1 1 2 2 3 3
2	基本 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	スキル 1 節電および電源オフ	1 1 2 2 3 3 4
2	基本 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	スキル 1 節電および電源オフ	1 1 2 2 3 4 5
2	基本 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	スキル 1 節電および電源オフ	1 1 2 2 2 3 3 4 5 5
2	基本 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	スキル 1 節電および電源オフ	1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6
2	基本 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	スキル 1 節電および電源オフ 1 バックライトオフ 1 サスペンドモードへの移行 1 電源オフ 1 スタイラスを使用する 1 ナビゲーションスティックを使用する 1 Home 画面 1 ガレゲーションスティックを使用する 1 ブロゲラムを実行する 1 ジョートカットメニュー 1 通知 1 情報を入力する 1	1 1 2 2 3 3 4 5 6 7

		入力パネルを使用する	17
		ソフトウェアキーボードを使用して入力する	18
		手書きと描画	19
		図の作成	19
		メッセージの録音	20
	2.10	0Pocket PCをロックする	22
3	Poc	ket PCを管理する	23
	3.1	電力を管理する	23
		バッテリ残量低下信号と対処法	23
		バッテリ節約に関するヒント	24
	3.2	Pocket PCをカスタマイズする	25
	3.3	情報を検索し整理する	27
4	Mic	rosoft Pocket Outlook	28
	4.1	予定表:予約や会議の予定を立てる	28
		予定を作成する	29
		予定表の要約画面を使用する	30
	4.2	連絡先:友人や同僚との連絡	31
		連絡先を作成する	32
		連絡先の要約画面を使用する	33
	4.3	仕事:やるべき事を記録する	34
		仕事を作成する	35
		仕事の要約画面を使用する	36
	4.4	メモ: 考えやアイディアを保存する	37
		メモを作成する	38
	4.5	メッセージング:メールの送受信	39
		メールの同期化	39
		メールサーバに直接接続する	39
		メールー覧の使用	40
		メールの作成と送信	41
		メールとフォルダの管理	42
5	その	他のプログラム	43
	5.1	Microsoft ActiveSync	43
		データの同期	44
	5.2	Office Mobile	45
		ドキュメント/ワークブック/ノートの作成	45
		ドキュメント/ワークブック/ノートを開く	46

	5.3	Windows Live Messenger	47
		Windows Live のセットアック	47
	- 4	Messenger ヘのサインイン	48
	5.4	Internet Explorer Mobile の使用	48
		モハイルのお気に入りとナヤンイルの表示	49
		インターネットへのアクセス	49
	5.5	Windows Media Player for Pocket PC	50
	5.0 5.7	回该CLナイ	
	5.7	リアノ(担ルモナルのの) 「こちの得影	
		ーラ具の旗家 ビゴオロしゅゴの提影	
	58	カメノ保1Fガム、オノション内谷、設定ガム : 泊加プログラル	55
	5.0	追加フロフラム E-Compass (指定モデルのみ)	56
		L-Compass (祖定亡) 10007)	50 59
6	ネッ	トワークへの接続	61
	6.1	ワイヤレスネットワーク接続	61
		Wi-Fi通信のオン/オフを切り替える	61
		ワイヤレスネットワークに接続する	62
		ワイヤレスネットワーク接続の開始と終了	62
	6.2	Bluetooth 通信	63
		Bluetooth通信のオン/オフを切り替える	63
		Bluetooth通信を利用してファイルを転送する	65
		Bluetooth パートナーシップ	65
7	トラ	ブルシューティングとメンテナンス	67
	7.1	Pocket PC をリセットする	67
	7.2	工場出荷時の状態を復元する	68
	7.3	トラブルシューティング	69
		電源問題	69
		メモリ問題	69
		画面の問題	71
		接続問題	71
	7.4	Pocket PCのお手入れを行う	73
		一般的なガイドライン	73
		旅行のガイドライン	74

規制	刂情報	.75
8.1	規制に対する声明	75
	欧州通知	75
	FCC の注意	76
8.2	安全上のご注意	76
	充電について	76
	AC アダプタについて	76
	バッテリについて	77
	無線周波数露出について	77
	規 8.1 8.2	規制情報 8.1 規制に対する声明 欧州通知 FCC の注意 8.2 安全上のご注意 充電について AC アダプタについて バッテリについて 無線周波数露出について

1 始めましょう

本章では、Pocket PC の外部コンポーネント、および Pocket PC を使用するためのセットアップ手順を紹介します。

│ 注: ご購入いただいたモデルによっては、キャビネットの色やアクセサリの外観が本書の │ 図と異なることがあります。

1.1 ハードウェアコンポーネントを確認する

前面のコンポーネント



参照	コンポーネント	説明
0	RF インジケータ	青で点灯すると、RF がオンまたはアクティブになっていることを 示します。
0	多機能インジケータ	緑で点灯すると、バッテリが完全に充電されていることを示しま す。
		黄で点灯すると、バッテリが充電中であることを示します。
		赤で点灯すると、バッテリ残量が低下していることを示します。
		通知があるときは赤 (AC アダプタが差し込まれていないとき)/ 黄/緑で交互に点滅 (AC アダプタが差し込まれているとき)し ます。
€	タッチ画面	Pocket PC の出力を表示します。スタイラスで画面をタップし て、メニューコマンドを選択するか情報を入力します。
4	プログラムボタン	これらの3つのボタンを使用すると、プログラムや機能を素早く 使用することができます。ボタンはカスタマイズ可能です。ボタ ンのアイコンは、デフォルトの機能を示しています。 「「「連絡先 ころタートメニュー
		🔍 GPS アプリケーション
		注: ナビゲーションソフトウェアを使用している場合、ボタンを定 義して、さまざまな機能を使えるようにすることができます。
6	ナビゲーションスティ	ボタンを対応する方向に押すことで上下左右に動きます。
	ック	押して選択します。
6	マイク	サウンドや音声を受信し、音声を録音します。
7	電源ボタン	短く押して Pocket PC のオン/オフを切り替えます。

背	面のコンポーネ 3	
参照	コンポーネン <u>ト</u>	説明
0	スタイラス	タッチスクリーンをタップして情報を選択したり、入力します。ス タイラスを使用するときはスロットから引出し、使用しないときは スロットに格納します。
0	カーアンテナコネクタ	このコネクタ (ゴムのダストカバーの下) では、磁気マウントの付 いた、オプションの外部アンテナを使用します。外部アンテナを 屋根の上に配置すると、受信状態の悪いエリアで強い信号を 受信できることがあります。
€	CMOS カメラレンズ (指定モデルのみ)	Pocket PCのカメラ機能が使用できます。
4	スピーカー	 音楽やサウンド、音声を出力します。

バッテリーカバー 中にバッテリーがあります。 6

左側のコンポーネント



参照	コンポーネント	説明
0	SD/MMC スロット	オプションの SD (セキュアデジタル) または MMC (MultiMediaCard) カードを、リムーバブルストレージとして装 着できます。
		注: 水で害を受けないように、ゴムのカバーがしっかり締まって いることを確認してください。
0	ヘッドフォンコネクタ	ステレオヘッドフォンに接続します。





参照	コンポーネント	説明
0	GPS アンテナ	GPS 衛星から信号を受信します。

底面のコンポーネント



参照	コンポーネント	説明
0	電源コネクタ	バッテリを充電するために、AC アダプタに接続します。
0	リセットボタン	Pocket PC を再起動します。
ß	ミニ・USB コネクタ	ActiveSync または充電用に USB ケーブルと接続します。
		オプションのコンバーターを利用して、マウスやキーボードなど USB接続の周辺機器に接続できます。 注: 以下の要領でUSBホストモードをオンにしてください。 ② → Settings(設定) → System(システム) → USB Client/Host Setting(USBクライエント/ホスト設定)。
4	オン/オフスイッチ	メイン電源/バッテリ切断スイッチ。
6	ハンドストラップ穴	ハンドストラップをこの穴に取り付けます。 警告: 幼児や小さいお子様がハンドストラップストッパで遊ば ないように注意してください。飲みこんで負傷または窒息する ことがあります。

1.2 デバイスの使用準備

バッテリーの取付け方法

1. バッテリーカバーのネジを4箇所、コインなどを利用して外します。



2. バッテリーをケース内に挿入します。



3. バッテリーカバーを元に戻し、ネジを締めます。

初期スタートアップを実行する

1. オン/オフスイッチをオン位置までスライドします。



| 注意: 通常の操作を行うには、オン/オフスイッチを常にオン位置にしておいてください。

- 2. デバイスは自動的にオンになります。次のサブセクションで説明するように、AC アダプタを接続します。
- 3. スタートアップ画面が表示されるまで数秒待ちます。オンスクリーンの指示に従 い、セットアップウィザードを完了します。Home 画面が表示されます。

AC電源を接続し、バッテリを充電する

初めてバッテリを充電するときは、少なくとも8時間充電してください。

- 1. コンバータプラグを AC アダプタに取り付けます (●)。
- AC アダプタの DC ジャック側をデバイス (@) に、もう一方の側をコンセント (●). に接続します。



充電中、多機能インジケータは黄色に点灯します。バッテリが完全に充電されるまで、コンセントから Pocket PC を抜かないでください。完全に充電されるまで、2 時間かかります。

注意: リチウムバッテリが最適のパフォーマンスを発揮するように、以下に注意してください。

- 付属の電源アダプタを使用してください。
- 高温下でバッテリを充電しないでください (たとえば、直射日光下で)。
- 充電する前に、バッテリを完全に充電する必要はありません。放電する前に、 バッテリを充電することができます。
- 長期間製品を使用しない場合、少なくとも2週間ごとにバッテリを完全に充電してください。バッテリの過充電は、充電パフォーマンスに影響を与えることがあります。

| **注:** Pocket PC は、USB ケーブル経由でデスクトップコンピュータに接続するときにも | 充電されます。

1.3 コンピュータとの同期

ActiveSync および Windows Mobile Device Center (WMDC) が Windows ベースのコンピュータとお持ちの装置との同期を容易に行う方法を提供します。 ActiveSync は Windows XP オペレーティングシステムの稼働するコンピュータで動 作します。WMDC は Windows Vista/Windows 7 の稼働するコンピュータでのみ 動作します。

ActiveSync は Pocket PC にインストール済みです。デスクトップコンピュータに ActiveSync をインストールする必要があります。以下の手順に従ってください。

ActiveSync または WMDC のインストール

Windows XP または以前のバージョンの Windows が使用されているなら、 ActiveSync をダウンロードしてインストールします。Windows Vista/Windows 7 が使用されているなら、Windows Mobile Device Center をダウンロードしてインス トールします。(Microsoft ウェブサイトにアクセスして、プログラムのダウンロードおよび 操作方法の参照を行います。)

注意:

- インストール前に、デスクトップコンピュータに Microsoft Outlook がインストールされていることを確認してください。
- ActiveSync をインストールするまでは、Pocket PC をデスクトップコンピュータに接続しないでください。
- 特定の場合ですが、ActiveSyncの接続問題が発生することがあります。これは、 デスクトップのファイアウォールアプリケーションまたはネットワークトラフィックを管理するアプリケーションとの相互運用性によって引き起こされるようです。トラブルシュー ティング情報については、MicrosoftのWebサイトにアクセスしてください。

ソフトウェアのインストール後、USBケーブルで本装置とコンピュータを接続すると、同 期する準備が整います。



1.4 SD/SDHC/MMC カードを使用する

Pocket PC には SD/SDHC/MMC スロットが搭載されています。このスロットにはオ プションのセキュアデジタル または MultiMediaCard ストレージカードを挿入すること ができます。 リムーバブルメモリカードでは、データの保存やバックアップ、また他のデ バイスとのデータ変換などができます。

 注: ストレージカードは、メモリカードとも呼ばれます。
 スロットに異物が入らないように注意してください。
 使用していないときは、埃や湿気にさらされないように、十分に保護されたボックスに SD または MMC カードを保管してください。

SD/SDHC/MMC カードを使用するには、カードのコネクタをスロットの方に向けラベルが Pocket PC の正面を向くようにしながら、カードをスロットに挿入します。詳細については、カードに付属の取扱説明書に従ってください。

カードを取り出すには、まずアプリケーションがカ ードにアクセスしていないことを確認し、カードの 上端部を軽く押してから放し、カードをスロットか ら引き出します。



2 基本スキル

本章では、スタイラス、ナビゲーションスティック、Home 画面、メニュー、プログラムな ど、Pocket PC の基本操作について説明します。 Pocket PC に情報を入力した り、ロックする方法についても説明します。

| 注意: 高温下で利用すると機器が熱くなる可能性があります。長時間膝の上に置いたり、手に持つことを避けてください。皮膚との接触が長引くと、不快感を催したり時 には火傷を負ったりする場合があります。

2.1 節電および電源オフ

バックライトオフ

スクリーンのバックライトは一定時間操作しないと消えます (デフォルトではバッテリー 使用時 30秒、外部電源使用時1分)。

バックライトを復帰するには、スクリーンをタップするかボタンを押します。タップ位置や ボタン位置によって対応するタスクが実行される点にご注意ください。

サスペンドモードへの移行

本装置は一定時間操作しないと自動的にサスペンドモードへ移行します (デフォル トではバッテリー使用時3分、外部電源使用時5分)。

装置を手動でサスペンドモードにするには、電源ボタンを短く押します。

操作を再開するには、電源ボタンを押します。これでサスペンド前の状態に戻りま す。

電源オフ

機器をしばらく使用しない場合、ON/OFFスイッチをOFFにして電源を切ってください。スイッチをONにすれば電源が入ります。

2.2 スタイラスを使用する

スタイラスを使ってナビゲートしたり、画面のオブジェクトを選択します。

スロットからスタイラスを引き出し、使いやすいように引き伸ばします。 使用しないとき は、スロットに保管しておいてください。

- タップ
 スタイラスで画面に一度触れてアイテムを開き、オプションを選択します。
- ドラッグ
 画面をスタイラスで押さえ、画面をドラッグしな がらテキストや画像を選択します。リストにド ラッグすると、複数のアイテムを選択できます。
- タップアンドホールド アイテム上でスタイラスをタップアンドホールド し、そのアイテムで使用可能なアクションのリス トを表示します。表示されるショートカットメニ ューで、実行するアクションをタップします。



2.3 ナビゲーションスティックを使用する

ナビゲーションスティックを使うと、メニュー内部を上下左右に移動できます。これは、片手で操作するときに特に役に立ちます。 ある方向に移動するには、ボタンを対応する方向に押します。 選択したアイテムをアクティブにするには、ナビゲーションスティック を押します。



2.4 Home 画面

毎日最初に Pocket PC の電源をオンにするとき (または 4 時間操作しなかった場合)、Home 画面が表示されます。Home 画面にはこれからのアポイントメント、ア クティブなタスク、Eメールメッセージに関する情報が表示されます。Home 画面の 上部には、音量アイコンやクロック、接続インジケータが並んでいます。Home 画面 の あるセクションをタップして、そのセクションに関連するプログラムを開くことができま す。Home 画面の 🚱 をタップし次に Home をタップすることで、どこからでもアクセ ス可能です。



横長表示

Pocket PC を横長表示で使用することができます。画面の表示を変更するに は、 ③ → 設定 → システム → 画面 → 横長 または 縦長 を順にタップします。

2.5 ナビゲーションバーとツールバー

ナビゲーションバーは画面最上部に配置されています。稼働中のプログラム名、接続状況、ボリューム、電源、時間、その他の情報を表示します。ナビゲーションバー をタップすれば設定を変更できます。

ナビゲーションバーの一例を以下に示します。



画面最下部のツールバーを利用して、現在稼働中のプログラムの機能を利用できます。ツールバーにはパネル入力ボタンや Menu(メニュー) ボタンなどが含まれます。 ツールバーの一例を以下に示します。



2.6 プログラムを実行する

プログラムを閉じることなく、あるプログラムから別のプログラムに切り替えることができます。

プログラムを起動するには、画面左下の 🕢 をタップし、スタートメニューを開いてください。スタートメニューには全てのプログラムのアイコンが配置されています。画面を上下にスクロールして、他のアイコンが表示されます。



2.7 ショートカットメニュー

ショートカットメニューを使うと、アイテムの動作を素早く選択できます。たとえば、連 絡先リストでショートカットメニューを使って連絡先を削除したり、連絡先のコピーを 作成したり、Eメールメッセージを連絡先に送信することが素早くできます。ショートカ ットメニューの動作は、プログラムによって異なります。ショートカットメニューにアクセス するには、動作を実行するアイテムのメニューでスタイラスをタップアンドホールドしま す。メニューが表示されたら、スタイラスを画面から離し、実行する動作をタップしま す。または、メニューの外側のどこかをタップして、動作を実行せずにメニューを閉じま す。



2.8 通知

Pocket PC は何かを実行する時になると、さまざまな方法でそれを思い出させま す。たとえば、「カレンダー」でアポイントメントをセットアップしていたり、「タスク」に期 日になったタスクがあったり、「クロック」にアラームが設定されていた場合、以下のい ずれかで通知されます。

- 画面にメッセージが表示されます。
- 指定したサウンドが再生されます。
- 通知インジケータが赤く点滅します。

Pocket PC のリマインダータイプとサウンドを選択するには、 2 → 設定 → 音と通知 を順にタップします。

2.9 情報を入力する

Pocket PC で情報を入力するには、いくつかの方法から選ぶことができます。

- 入カパネルを使用して文字を入力する。
- 直接画面上で手書きする。
- 画面上で描画する。
- マイクに向かって話して録音する。

入力パネルを使用する

プログラムで、入力パネルを使用して情報を入力することができます。入力パネルに は2つのタイプの入力方式があります。一つはソフトウェアキーボードによる入力(例: ひらがな/カタカナやローマ字/かなによる入力)で、もうひとつは手書き入力(例:手書 き検索や手書き入力)です。どれを使用しても、文字はタイプされた形式で画面上 に表示されます

デフォルトではソフトウェアキーボードが表示されます。別の入力方法を選択する場合は、 🚱 をタップして押したままにし、ポップアップメニューから選択してください。



ソフトウェアキーボードを使用して入力する

ひらがな/カタカナ入力を選択すると、画面の下側に日本語のキーボードが表示され、タップすることができます。

ローマ字/かなを選択すると、英語を入力することができます。



手書き入力を使用する

手書き検索または手書き入力を選択すると、手書き認識ソフトウェアを使用することになります。スタイラスで手書きフレームまたは画面に直接手書きするだけで、 Pocket PCは書かれた字を自動認識して画面上に出力します。画面上に似たような字も表示され、そこから選択することもできます。

手書きと描画

いくつかのプログラムでは、直接画面上に手書きしたり描画したりすることができます。入力が終わったら、書いた字は図形の方式で保存されます。

画面にグリッドが表示され、手書きや描画がしやすくなります。



| 注: すべてのプログラムが描画モードをサポートしているわけではありません。

画面に描画する

画面に文字を書くときと同じ方法で、画面に図を描くことができます。文字の書き込みと図の描画で異なる点は、アイテムの選択方法と編集方法です。たとえば、選択した図はサイズを変更することができますが、文字のサイズを変更することはできません。

図の作成

画面に文字を書くときと同じ方法で、画面に図を描くことができます。

- メニュー → 描画 をタップし、描画モードを有効にします。コマンドの前にチェック マーク (√) が表示されます。
- 2. 図を作成するときは、最初にスタイラスで画面の3本の罫線を垂直に切るよう になぞります。描画ボックスが表示されます。

3. この後、画面に触れたり、線を描いたりする操作で、そのとおりに図が形成され ていきます。3本の罫線を越えない図は文字として処理されます。



メッセージの録音

画面上で書き込みや描画ができるプログラムでは、思い付き、確認事項、電話番号などを録音で残すことができます。メモ帳では、メモの一覧が表示されている状態 で録音を行うと、単独の録音ファイルが作成されます。メモ帳ファイルが開いていると きに録音を行うと、この録音内容がメモにアイコンで追加されます。Outlookメールに 録音を追加することができます。

録音方法:

- 1. ②→ メモをタップし、プログラムを切り替えます。
- 2. メニューラ 録音ツールバーの表示をタップして録音ツールバーを表示します。
- 3. Pocket PC のマイクを口またはその他の音源に近づけます。
- 4. 録音ツールバーの録音ボタンをタップし、録音を開始します。
- 5. 録音を停止するには、録音ツールバーの停止ボタンをタップします。メモリストに 新しい録音が表示されるか、または内蔵アイコンとして表示されます。

録音を再生するには、録音をリストでタップするか、またはメモのアイコンをタップします。



レコーディング形式

Pocket PC は、音声メモに対して複数の形式をサポートしています。形式は、レコ ーディング品質およびサウンドファイルのサイズで異なります。レコーディング形式を選 択しているとき、品質と同時にレコーディングが Pocket PC で使用するストレージメ モリ容量を考慮する必要があります。

すべてのレコーディング形式が他のソフトウェアやコンピュータに対応しているわけでは ありません。レコーディングを他のデスクトップコンピュータと共有している場合、または レコーディングをデスクトップコンピュータに転送している場合、他のコンピュータでレコ ーディングの再生に使用するソフトウェア対応のレコーディング形式を選択してください。

レコーディング形式を選択するには、以下の手順に従います。

- 1. 🕢 → 設定 → 入力 をタップします。
- 2. 入力コントロールパネルのオプション タブで、ドロップダウンリストから音声レコーディング形式を選択します。

2.10 Pocket PCをロックする

Pocket PC を使用していないとき、デバイスに間違って触れて Pocket PC を操作 しないようにロック機能を使用することができます。

Pocket PC をロックするには、Home 画面で (デバイスのロックは解除されています) を タップします。Pocket PC は画面のタッピング (左ソフトキー (ロックの解除)を除く) や ボタンを押す操作 (電源ボタンを除く) に応答しなくなります。



タップしてアンロックします。

ロックを解除するには、ロックを解除をタップします。

3 Pocket PCを管理する

本章では、Pocket PC の電源、設定、データ、プログラムを効率的に管理する方 法を説明します。

3.1 電力を管理する

バッテリを完全に充電すると、最大 8 時間 使用することができます。 完全に充電さ れたバッテリの操作時間は、 Pocket PC の使用方法によって異なります。 マルチメ ディア機能の使用や SD/MMC カードの操作など一部の機能での使用はバッテリ 電力を大幅に消費します。

バッテリ残量低下信号と対処法

注意: バッテリ残量低下の警告が出たときにバッテリを充電する場合、30 分以上は 充電してください。AC アダプタをすぐに抜いてしまうと、操作に必要なバッテリ電力が 得られない場合があります。

② → 設定 → システム → 電源スイッチ をタップすることによって、バッテリ残量をモニターできます。バッテリ残量は、電源コントロールパネルのステータスバーに表示されます。

バッテリ残量が低下すると、Pocket PC には警告メッセージがポップアップ表示され ます。バッテリ残量低下の警告が表示されたら直ちにデータを保存し、バッテリを充 電してください。そのまま放置すると、自動的に電源がオフになります。再び使用す るためには、Pocket PC をAC アダプタに接続し、充電する必要があります。

バッテリ節約に関するヒント

下記の要領で、バッテリ使用時の動作時間を最大限に延ばすことができます。特に長時間バッテリ電源のみで操作を行っている場合はご注意ください。

- 頻繁にサスペンド (休止)する。 デフォルトで、一定時間操作されないとバックライトが自動的にオフになり、 Pocket PC の電源もオフになります。 ② → 設定 → システム → 電源スイッチ → 詳細設定 を使って休止時間の長さを調整することができます。 短時間でも、Pocket PCを使用していないときは電源ボタンを押し、電源を切っておきましょう。
- 不要な機能をオフにする、または設定を調整する。
 - ✓ 音量を下げる。
 - ✓ 必要な場合を除き、サウンドや光の点滅を有効にしない。(② → 設定
 → 音と通知をタップしてセットアップします)。
- 次のような操作は、バッテリの消耗が激しいため、ご注意ください。
 - ✓ モデムまたは他の周辺機器の使用
 - ✓ サウンドや音楽の再生
 - ✓ 録音
 - ✓ ワイヤレス通信の使用またはモニターしているとき

3.2 Pocket PCをカスタマイズする

| 注: 設定が正しくないと、システムが故障する原因となります。調整を行う前に、特定 | アイテムの機能を完全に理解するようにしてください。

Pocket PC の設定をお好みに合わせてカスタマイズすることができます。 ② → 設定をタップします。

カスタマイズできるアイテムは、以下のように説明されます。:

ア	イテム	説明
Bluetooth		Bluetooth 接続のセットアップや変更を行います。 (詳細については、6.2 セクションを参照してください)。
時計とアラー	-ム	時刻と日付を変更し、アラームを設定します。
Home		Home 画面に表示する情報を選択し、バックグラウンドの 目的のテーマを選択します。
ロック		セキュリティ用のパスワードを設定します。
音と通知		サウンド、システム音量、通知方法の条件やタイプを設定し ます。
接続	接続	接続情報をセットアップまたは変更します。 (詳細については、6.1 セクションを参照してください)。
	ドメイン登録	会社のリソースに接続できます。その際システム管理責任 者によるパスワードの登録が必要となります。
	PCへのUSB 接続	USB リンクの接続モードを 変更します。.
	Wi-Fi	ワイヤレスネットワークモジュールを設定します。
	ワイヤレスマネ ージャ	Wi-Fiと Bluetooth の無線ステータスを変更します。 (詳細については、6.1 および 6.2 セクションを参照してください)。
個人用	ボタン	プログラムをハードウェアボタンに割り当て、上/下コントロール のリピートレートを設定します。
	入力	入力方法と音声レコーディング形式に関連するアイテムをセットアップします。
	オーナー情報	個人情報を入力します。

ア	イテム	説明
システム	バージョン情 報	Pocket PC のハードウェア情報を表示し Pocket PC が他 のコンピュータで認識されるときに使うデバイス名を定義しま す。
	バックライト設 定	ディスプレイの明るさレベルを調整し、省電力の目的で自動 電源オフを設定します。
	カメラ設定	カメラモジュールの機能を設定します(指定モデルの み)。
	証明書	自分のコンピュータの ID または他のコンピュータの ID を確 立します。 これにより、不正ユーザーが Pocket PC や情報 にアクセスすることを防止します。
	顧客フィードバ ック	Windows Mobile ソフトウェアについてのご意見をMicrosoft ヘフィードバックできます。
	暗号化	ストレージカードの中のファイルを暗号化します。
	エラー報告	エラー報告の有効/無効を切り替えます。エラー報告は、技 術サポートグループが Windows Mobile ソフトウェアを実行 するデバイスの、プログラムエラーの診断に必要な情報を送 信します。
	外部 GPS	GPS ハードウェア設定を構成し、GPSを管理します。
	管理プログラ ム	管理プログラムのインストール履歴を表示します。
	メモリ	ストレージカード(インストールされている場合)のシステムメモ リまたはメモリを表示し、プログラムが不安定になった場合また はプログラムメモリが低下した場合、プログラムを手動で停止 します。
	電源スイッチ	バッテリ残量を表示し、Pocket PC が自動的にオフになる 時間を設定します。
	地域	現在のお住まいの場所、数値、通貨、時刻と日付の形式 を指定します。
	プログラムの削 除	Pocket PC の RAM に追加したプログラムを削除します。
	SBAS(エス パス)設定	SBAS 機能(WAAS, MSAS, ENGOS)を有効にします。 高精度SBASレシーバーにより正確な位置を表すことがで きます。
	画面	画面の方向を縦長または横長に設定します。
		正確な画面タップのタッチ画面を調整します。

アイテム	説明
	より多くのコンテンツを表示したり、多くのプログラムの読みや すさを向上するために、文字サイズを調整します。
システム情報	詳細については、5.10のセクションを参照してください。
タスクマネージ ャ	プログラムのタスクマネジメントを閲覧または実行することが できます。
USB クライエ ント/ホスト 設定	外部 USB 周辺機器を接続する場合、USB ミニコネクタを USB ホスト機器として利用します。

3.3 情報を検索し整理する

Pocket PCの検索機能により、情報を素早く検索することができます。

ファイルを検索するには、 🚱 🔿 検索 をタップします。 データタイプを検出や検索、 選択するテキストを入力し、検索 をタップして検索を開始します。

ファイルエクスプローラ を使用して Pocket PC のファイルを検出し、これらのファイル をフォルダに整理することもできます。 ② → ファイルエクスプローラ をタップします。

▶ 注: 移動するアイテムをタップアンドホールドし、ショートカットメニューで 切り取り や コピ
 ━ をタップし、新しい場所を参照して貼り付け をタップすることで、ファイルエクスプロー
 ■ にファイルを移動することができます。

4 Microsoft Pocket Outlook

本章では、カレンダー、連絡先、タスク、メモ帳、メールを含む Microsoft Pocket Outlookの使用方法について説明します。これらのプログラムは、独立して使用す ることもでき、または一緒に使用することもできます。たとえば、連絡先に保存された Eメールアドレスをメールの宛先として使用できます。

4.1 予定表:予約や会議の予定を立てる

予定表を使用して会議やその他のイベントを含め、予定を立てることができます。 様々な方法で予約を表示させることができ(予定表、日、週、月、年)、予定表が サウンドまたはその他の方法で予定の時間を知らせてくれます。その日の予定は、 Home 画面に表示されます。

🕢 → 予定表 をタップすると、プログラムが切り替わります。



予定を作成する

- 1. 「日」または「週」表示で、予定を立てる日付と時刻をタップします。
- 2. (■) → 新しい予定 をタップします。



- 3. 入力パネルを使用して、最初にタップしてアイテムを選択し、説明とロケーション を入力します。
- 4. 必要に応じて、日付と時刻をタップして変更します。
- 5. 必要に応じて他の情報を入力します。書き込み可能なアイテムを表示するに は、入力パネルを非表示にする必要があります。
- 6. OK をタップして、予定表に戻ります。

予定表の要約画面を使用する

予定表の中の予定をタップすると、要約画面が表示されます。予定を変更するには、


4.2 連絡先: 友人や同僚との連絡

「連絡先」には友人や同僚のリストを保存できるため、自宅でも外出先でも、相手の情報を容易に見つけ出すことができます。

② → 連絡先 を順にタップするとプログラムが切り替わります。



連絡先を作成する

- 1. 「連絡先」で、 🕖 をタップします。
- 2. タイプを選択してください。



3. 入力パネルを使用して、名前とその他の連絡先情報を入力します。入力可能 なアイテムをすべて表示するには、スクロールダウンする必要があります。



4. OK をタップして、連絡先リストに戻ります。

連絡先の要約画面を使用する

連絡先リストで連絡先をタップすると、要約画面が表示されます。連絡先情報を 変更するには、 🕗 をタップします。



4.3 仕事:やるべき事を記録する

「タスク」を使って、行う必要のあるタスクを追跡します。

🕑 → 仕事 を順にタップしてプログラムを切り替えます。



仕事を作成する

1. 「仕事」で、 (目) → 新しい仕事 をタップします。



- 2. 入力パネルを使って、仕事の説明を入力します。
- アイテムをタップして、仕事の開始日と締切日や、その他の情報を入力できます。入カパネルが開いている場合、仕事のすべてのアイテムを表示するには、 入カパネルを非表示にする必要があります。
- 4. OK をタップして、仕事の一覧に戻ります。

仕事の要約画面を使用する

仕事の一覧で仕事をタップすると、要約画面が表示されます。仕事の内容を変更 するには、 🕢 をタップします。



4.4 メモ:考えやアイディアを保存する

「メモ」には思いつき、リマインダー、アイディア、図、電話番号などを素早く書き留め ることができます。手書きのメモや録音による記録を作成できます。メモに録音を含 めることもできます。メモが開いているときに録音を行うと、この録音内容がメモにア イコンで追加されます。メモの一覧が表示されている状態で録音を行うと、単独の 録音が作成されます。

● メモ を順にタップしてプログラムを切り替えます。

Notes		a 2:59	
🖣 All Folders 🚽		Name 🚽	タップしてリストのソート順を変更でき
鬥 Meeting minutes	2:56 p	676b	ます。
鬥 Note1	2:57 p	64k	
🥊 Quoted from	2:59 p	151k	タップしてメモを開くか、レコーディング を再生します。
		\mathbf{x}	

メモを作成する

- 1. 「メモ」で、 🕖 をタップします。
- メモは手書き文字、図、タイプ入力、録音等で作成できます。入力パネル、手書き文字、図の描画、および録音の作成に関する詳細は、セクション2.9を参照してください。



3. OK をタップして、メモの一覧に戻ります。

4.5 メッセージング:メールの送受信

メッセージングでは、次の2つの方法でメールを送受信することができます。:

- デスクトップパソコンの Microsoft Exchange または Microsoft Outlook とメー ルを同期させる。
- 直接プロバイダ (インターネットサービスプロバイダ) またはネットワークを通してメ ールサーバに接続する。
- ④ → E-mail をタップすると、Outlookメールに切り替わります。

メールの同期化

メールは、一般の同期プロセスの一環として同期させることができます。これには、 ActiveSync/Mobile Device Center で受信トレイの同期を有効にする必要があ ります。受信トレイの同期方法については、デスクトップパソコンの ActiveSync/Mobile Device Center ヘルプを参照してください。

メールサーバに直接接続する

Pocket PC がプロバイダや LAN に接続されている場合、POP3 や IMAP4 メールサ ーバに接続し、メールを送受信することができます。(接続に関する詳細は、セクショ ン 6.1 を参照してください。)

メール受信のために、複数のメールサービスを設定することができます。使用する各 メールサービスについて、まずメールサービス名を設定してください。

メール一覧の使用

受信したメールは、メール一覧に表示されます。



メールを受信したら、メールをタップして開きます。



次の同期またはメールサーバとの接続時に、すべて受信したいメールをマークしま す。メールの一覧で、受信したいメールをタップ&ホールドします。ショートカットメニ ューで、メニュー →ダウンロードメッセージをタップします。受信トレイのメール一覧のア イコンが、メールの状態を示します。

サービスを設定する際、または同期オプションを選択する際に、ダウンロード設定を 指定します。この設定は、後から随時変更できます。

メールの作成と送信

- 1. メッセージングで設定したアカウント選択します。
- 2. メールの一覧で、 (■) →新規をタップします。
- 宛先の欄で、1人、または複数の受信者のメールアドレスを入力します。複数の受信者はセミコロンで区切ります。受信者が連絡先に含まれている場合、宛 先をタップしてメールアドレスを選択します。



- 4. 本文を入力します。
- 5. ⑤ → スペルチェックをタップすると、スペルチェックを実行します。
- メールに添付ファイルを付ける場合は (■)→挿入 をタップし、目的のファイルを 選択します。

注: OLEオブジェクトは受信トレイのメールに添付できません。

メール作成が済んだら、送信をタップします。オフラインで作業している場合、メールは送信トレイフォルダへと移動し、次回接続時に送信されます。

メールは Pocket PC の送信トレイフォルダに保存され、次のいずれかの方法で送信されます。:

- メールはデスクトップパソコンの Exchange または Outlook の受信トレイに転送 され、次回同期時にここから送信されます。
- 次回接続時に、メールはメールサーバへ転送されます。

メールとフォルダの管理

各メールサービスアカウントには、受信トレイ、送信トレイ、削除済みアイテム、下書 き、送信済みアイテムの 5つのデフォルトフォルダが用意されています。メールサービス を通して送受信したメールは、すべてこれらのフォルダに保存されます。このフォルダ 構造の中で、新しいフォルダを追加することもできます。フォルダを作成するには、 ■ →ツール →フォルダの管理 をタップします。

削除済みアイテムのフォルダには、Pocket PC から削除されたメールが含まれます。 削除済み、および送信済みアイテムフォルダの機能は、選択されたオプションにより 異なります。

注: POP3 で使用時、メールを作成したフォルダに移動した場合、Pocket PC のメ ールとメールサーバー上にあるメールのコピーとの間のリンクは失われます。次回接続を 確立すると、メールサーバは Pocket PC の受信トレイでメールが削除されていること を認識し、サーバーからも同じメールを削除します。

5 その他のプログラム

Pocket PC には、Microsoft Pocket Outlook 以外のプログラムも搭載されています。この章では、これらのプログラムについて説明しています。

注: 製品は絶えず開発されているため、Pocket PCに付属するソフトウェアは変更または更新されることがあります。本マニュアルと製品の情報に違いがある場合、操作は製品に基づいて行う必要があります。

5.1 Microsoft ActiveSync

本 Pocket PC での ActiveSync は、Windows XP コンピュータの ActiveSync お よび Windows Vista/Windows 7 コンピュータの Windows Mobile Device Center と連動します。

Pocket PC とデスクトップパソコンとの間に接続を確立した後、ActiveSync を使っ てこれらのデータを同期させることができます。同期では、双方のデータを比較し、両 方のコンピュータを最新の情報に更新します。実行できる操作には次のようなものが あります。

- Pocket PC をデスクトップパソコンの Microsoft Outlookデータと同期させることで、Pocket Outlookの連絡先、予定表、仕事のデータベースを最新の状態に 維持することができます。
- Pocket PC の受信トレイにあるメールを、デスクトップのMicrosoft Outlookに あるメールと同期させることができます。
- Pocket PC とデスクトップパソコンの間で、Microsoft Wordや Excelのファイル を同期させることができます。ファイルは自動的に正しい形式に変換されます。

ActiveSyncを使用し、次のような操作を実行することができます。

- Pocket PC とデスクトップパソコンの間で、ファイルをコピー(同期ではありません) します。
- Pocket PC にプログラムを追加または削除します。
- デスクトップパソコンを通してネットワークやインターネットへ接続できます。

データの同期

同期関係を確立し、最初の同期を完了した後は、Pocket PCから同期を始めることができます。

- 1. Pocket PC とデスクトップパソコンを接続します。
- 2. Pocket PC で、 ②→ActiveSync をタップします。
- 3. 同期をタップし、同期を始めます。



5.2 Office Mobile

Microsoft Office Mobile はコンピュータの Microsoft Office と連動して、ドキュメントに容易にアクセスできるようにします。

Ø) → Office Mobile をタップし、使用するプログラムを選択します。

- Excel Mobile
- OneNote Mobile
- PowerPoint Mobile
- Word Mobile

ドキュメント/ワークブック/ノートの作成

| 注:本Pocket PC では PowerPoint プレゼンテーションの作成や編集はできません。

- 1. 🕑 → Office Mobile をタップし、使用するプログラムを選択します。
- 2. データを入力します。



Excel Mobile



Word Mobile



- **OneNote Mobile**
- 3. 終了したら OK をタップすると、ドキュメント/ワークブック/ノートは文書に入力した 最初の数文字で名前が付けられて、自動的に保存されます。

ドキュメント/ワークブック/ノートを開く

Office Mobileプログラムに切り替えると常に、ファイルリストが表示されます。開きたいファイルをタップします。一度に開ける文書は1つだけです。2つ目の文書を開こうとすると、1つ目の文書を保存するよう指示されます。

5.3 Windows Live Messenger

Windows Live Messenger は最新の MSN Hotmail Inbox、Messenger Contacts リスト、およびオプションに素早くアクセスし、Messenger 体験をカスタマ イズします。

Windows Live Messenger では、以下の操作が可能です。

MSN Hotmail
 電子メールの読み込み、書き込みおよび送信。電子メールを削除し、Hotmail
 フォルダを管理します。

MSN Messenger

オンラインにアクセスしている人物を表示します。インスタントメッセージを送受信 します。選択した連絡先のステータス更新にサインインすると、相手がネットワー クに接続されたときに通知が行われます。

 Windows Live 連絡先、Hotmail受信箱、および MSN Messenger をお使 いのデバイスに同期化します。

Windows Live を使用する前に、インターネットに接続する必要があります。(接続の詳細については、第6章を参照してください)。

| 注意: Windows Liveを長時間アクティブにしておくと、バッテリーを激しく消耗します。

Windows Live を使用するには、MSN Hotmail、MSN Messenger または Windows Passport アカウントを作成する必要があります。

Windows Live のセットアップ

- 1. O → Windows Live をタップします。
- 2. Sign in to Windows Live (Windows Liveへのサインイン) をタップします。
- 3. Accept (承認する) をタップして続けます。
- 4. 画面上の指示に従ってセットアップを完了させます。

Messenger へのサインイン

Messenger にサインインする前に、まず Windows Live にサインインする必要があります。

- 1. \bigcirc → Messenger をタップします。
- 2. Sign in (サインイン) をタップします。

5.4 Internet Explorer Mobile の使用

Internet Explorer Mobile を使用し、次のいずれかの方法で Web サイトを閲覧 できます。

- プロバイダまたはネットワークに接続し、Web サイトを閲覧します。このためには、セクション 6.1 や 6.2 を参照し、まず接続を作成する必要があります。
- デスクトップパソコンとの同期中に、お気に入りのリンクや、デスクトップパソコンの Internet Explorer の Mobile Favorites サブフォルダに保存されたモバイルお 気に入りをダウンロードすることができます。

プロバイダやネットワークに接続している際は、インターネットやイントラネットからファイルやプログラムをダウンロードすることもできます。

② → Internet Explorer をタップし、プログラムを切り替えます。Internet Explorer Mobile のホームページが表示されます。

IE Mo	bile Home		•	<u>II</u> 3:02
	\windows\ie	emo6_defau	lt_04	
Æ	Microsoft Interne	et Explore	er Mol	bile
Sea	rch			٩
123 1	2 3 4 5	678	9 0 -	·] = [🗭
Tab	a wer	t y u i] o] p	
CAP	a s d f	g h j	k I I	; [']
Shift	zxcv	bnm	<u>,] .]</u>	
Ctl á	ül`l\		<u></u> ↓ <u></u> ↑	[+]→
æ)			X

モバイルのお気に入りとチャンネルの表示

- 1. Internet Explorer で お気に入りをタップします。
- 2. 一覧から、表示するページをタップします。



前回デスクトップパソコンと同期を行った際にダウンロードされたページが最初に表示 されます。Pocket PC に該当するページがない場合、お気に入り一覧では灰色で 表示されます。このページを表示するには、Pocket PC を再度デスクトップパソコン と同期し、このページを Pocket PC にダウンロードするか、またはインターネットに接 続する必要があります。

インターネットへのアクセス

- セクション 6.1 の説明を参照し、プロバイダまたは企業のネットワークとの間で接続を確立します。
- 2. 接続し、アクセスを有効にするには、以下のいずれかを実行します。
 - お気に入りをタップし、表示したいお気に入りページをタップします。
 - 画面上部に表示されるアドレスバーで、表示したい URL アドレスを入力し、
 をタップします。矢印をタップし、過去に入力したアドレスから選択します。

5.5 Windows Media Player for Pocket PC

Microsoft Windows Media Player for Pocket PC を使うと、Pocket PC や Web サイトなどのネットワーク上に保存されたデジタルオーディオやビデオファイルを 再生できます。

⑥ → Windows Media をタップすると、プログラムが切り替わります。



Windows Media または MP3形式のファイルを再生できます (拡張子 が.asf、.wma、.wmv、.mp3のファイルを含みます)。

デスクトップパソコンの Microsoft Windows Media Player を使い、デジタルオーデ ィオやビデオファイルなどを PocketPC にコピーします。

5.6 画像とビデオ

画像とビデオで以下のことが行えます。

- 写真およびビデオクリップの表示
- 写真およびビデオの送信
- 画像をトゥデイ画面の背景に設定
- スライドショーの実行
- 画像の編集
- ② →画像とビデオをタップし、プログラムを切り替えます。



5.7 カメラ(指定モデルのみ)

カメラプログラムにより、写真やビデオクリップの撮影ができます。

写真の撮影

1. 🕑 →画像とビデオ → カメラ をタップし、プログラムを切り替えます。

カメラ画面が表示されます。表示エリアの下部には現在の状態がインジケータ に表示されます。



2. 明るさやズームなどのカメラの調節には、 🗐 をタップします。



メニュー項目	説明
Mode (モード)	以下の3種類の選択があります:
	1. Normal (通常)
	2. Burst (連射) −5コマを連続撮影
	3. Timer (タイマ) - 5秒間経過してから撮影
Brightness (明るさ)	明るさは7レベルあります。
Resolution (解像度)	160x120から2048x1536まで6種類 (デフォルトは640x480)
Zoom (スーム)	利用可能な選択は解像度に依存します。
White Balance (ホワイトバランス)	現在の光源に合わせて5種類の選択があります。
Full Screen (全画面)	全画面のオン・オフ
Options (オプション)	カメラプログラムへの全体的な設定を行います。

↓ 注: デフォルトでは、カメラが1分間放置されると表示エリアは暗くなり「Standby (スタ レバイ)」の文字が表示されます。再開するには画面をタップします。

- 3. カメラレンズを被写体に向けます。プログラムボタン1 (*2*) マーク表示されています)を押すとオートフォーカスを実行します。白いフレームが表示されます。フレームの色が緑になるとピントが合っています。
- 4. ナビゲーションスティックを押し切ると写真が撮影されます。
- 5. 通常またはタイマモードの場合は、写真が撮られると結果が画面に表示されます。この時点で 🗊 をタップすると、現在の画像に必要な処理を行えます。 Camera (カメラ) またはOK (実行) をタップすると、カメラ画像に戻ります。
- 画像は (前のステップで消去しない限り)あらかじめ設定された位置に保存されます。

ビデオクリップの撮影

- 1. 🕑 →画像とビデオ → カメラ をタップし、プログラムを切り替えます。
- 2. (■) → Video (ビデオ) をタップして、ビデオモードに切り替えます。表示エリアの下 部には現在の状態がインジケータに表示されます。
- 3. 明るさやホワイトバランスなどの録画設定には、 🗉 をタップします。



メニュー項目	説明
Brightness (明るさ)	明るさは7レベルあります。
Quality (画質)	352 x 288
White Balance (ホワイトパランス)	現在の光源に合わせて5種類の選択があります。
Full Screen (全画面)	全画面のオン・オフ
Options (オプション)	カメラプログラムへの全体的な設定を行います。

↓ 注: デフォルトでは、カメラが1分間放置されると表示エリアは暗くなり「Standby (スタ レバイ)」の文字が表示されます。再開するには画面をタップします。

- 4. ナビゲーションスティックを押すと、録画を開始します。
- 5. 必要であれば、Pause (ポーズ) をタップすると録画を一時停止し、Resume (再 開) をタップすると続行します。



- 停止するには、ナビゲーションスティックを押すか、Stop (停止) をタップします。
 または、あらかじめ設定された時間上限 (デフォルトでは30秒) に達すると、録 画は自動的に停止します。
- 7. ビデオクリップはあらかじめ設定された位置に保存されます。ビデオクリップを表示 するには、Thumbnails (サムネイル) をタップします。

カメラ操作方法、オプション内容、設定方法

写真を撮ったり録画している中、

・ をタップすれば各種機能を利用できます。

カメラプログラムの機能を全て設定する場合は、2箇所で設定を行う必要があります。

- カメラプログラム内で、 (■ → Options (オプション) を選択して設定を変更し、OK を押して終了します。設定変更は直ちに有効になります。
- Settings (設定)→ System (システム)→ Camera Settings (カメラ設定) をタ
 ップして設定を変更し、OK を押して終了します。設定変更はカメラプログラムを
 再起動した後に有効になります。

5.8 追加プログラム

Microsoft ソフトウェアの他に、Pocket PC メーカーでは Pocket PC の機能を強 化したり操作を容易にする追加プログラムを用意しています。

E-Compass (指定モデルのみ)

E-Compassプログラムは、方角、ピッチ角、ロール角、高度を含んだ動きの方向を示します。

コンパスの読み取りおよび補正

プログラムを起動するには、 🕑 → E-Compass をタップします。

プログラムを起動する度に、コンパスを補正するよう求められます。Yes をタップすれば コンパスを補正できます(推奨)。装置を手の平で持って、画面に表れる小さなポップ アップウィンドウに合わせて振ります。これをポップアップウィンドウが表示されなくなる まで数回行います。





プログラムを終了するには、Exit (終了)をタップします。

注:コンパスを利用する際は、以下のガイドラインに従ってください。

- コンパスを車内で使用する場合は、装置を車両のドア、ダッシュボード、換気口など金属製の物体から最低20 cm (7.87インチ)離してください。
- コンパスを車内で使用する場合は、装置を車両のドア、ダッシュボード、換気口など金属製の物体から最低20 cm (7.87インチ)離してください。
- 内蔵スピーカーでMP3音楽を再生したり、ACアダプタを接続したりしないでください。これらはコンパスに磁気干渉を生じます。
- 正確な出力するためには、定期的に参照高度を設定してください。(次のセクション を参照)

コンパスの設定

高度の数値は環境気圧の変化に基づいて調節されます。コンパスには以後の使 用にも適切なスタート点 (高度対環境気圧)が必要なので、定期的な参照高度の 設定は重要です。

コンパスの設定には、Setting (設定) → Setting (設定) をタップします。

Setting 🗰 🕂 🗰 5:17
Altimeter: Set Reference Height O Reference GPS
Rotation Type: Needle Wheel
Cancel

設定項目	説明
Altimeter (高度計)	コンパスに参照高度を設定します。特定の高度 (デフォルトではゼロ) を設定するか、GPS測位 (GPS測位は OK (確認) をタップした後に 初期化する)を参照にするか決めます。
Rotation Type (回転タイプ)	コンパスを固定して針を回転させる場合はNeedle (磁針) に設定し、 針を固定してコンパスを回転させる場合はWheel (ホイール) をタップし ます。

完了したら、OK (確認)をタップして変更を保存しコンパス画面に戻ります。

TacLink

TacLinkプログラムはGPS衛星からの信号を受信し、本装置の所在地を算出しま す。また、NMEAログファイルを記録して他のアプリケーションに使用することもできま す。

TacLink の起動

プログラムを起動するには、 🕢 → TacLink をタップします。



測位が10分以内で完了しないと、メッセージが表示されます。

プログラムを終了するには、画面の左下に Exit (終了)をタップします。

NMEA ログ

ログ記録を始めるには、Setting (設定) \rightarrow Log (ログ) \rightarrow Start (スタート) をタップしま す。停止するには、、Setting (設定) \rightarrow Log (ログ) \rightarrow Stop (停止) をタップします。 ログの各セクションでは、同一のファイルで既存のファイルの最後に新規データが追加されます。デフォルトでは、ログファイル名には"GeTACGPSLog"と付き、本装置の「マイドキュメント」フォルダに保存されます。ファイルに別の名前を付けたり、保存場所を指定するには、Setting (設定) → Log (ログ) → File (ファイル) をタップします。

SBAS 設定

SBAS (WAAS, MSAS, ENGOS) により、GPS 装置にさらなる正確度および信頼性が付加されます。この目的を達するには地上ステーションが必要です。

SBAS機能はそのようなステーションが存在する場所で有効となります。機能を有 効にするには、 ② → Settings (設定) → System (システム) → SBAS Settings (SBAS 設定) をタップします。 チェックボックスのチェックを入れるか外すかでSBAS機能がオ ン・オフされます。 チェック (✓) があるとオンという意味です。



完了したら OK をタップします。GPSプログラム (例えばTacLink) 実行中に設定を 変更した場合、へこうされた設定はGPSプログラムを終了して再起動した後に有効 になります。

6 ネットワークへの接続

Pocket PC を最大限に利用するためには、ネットワークに接続する必要があります。本章では、さまざまな方法でPocket PCを接続する方法について説明します。

6.1 ワイヤレスネットワーク接続

Pocket PCには、ワイヤレスネットワークモジュールが組み込まれています。ワイヤレスLAN環境に入っている間、物理的ケーブルなしにネットワークに接続することができます。.

Wi-Fi通信のオン/オフを切り替える

デフォルトで、Wi-Fi通信はオフになっています。Wi-Fi通信をオンにするには、次の 手順に従います。

1. Home 画面でWi-Fiアイコン 🕥 をタップし、ワイヤレスマネージャにアクセスします。



2. Wi-Fi ボックスをタップしてオフから利用可能に変更します。

Home 画面のWi-Fi通信ステータスは、利用可能を示します。

Wi-Fi通信をオフにするには、上の手順に従いますが Wi-Fiボックスをタップして利用可 能からオフにステータスを変更してください。Home 画面のWi-Fi通信ステータスは、オフ を示します。

ワイヤレスネットワークに接続する

- 1. Wi-Fi通信をオンにします。(本章で前述した「Wi-Fi通信のオン/オフを切り替え る」を参照してください)。
- 2. Wi-Fiの設定 をタップしてワイヤレスネットワーク接続画面を開きます。デ フォルトで、Pocket PCは利用可能なワイヤレスネットワークを自動的に検出し ます。
- 複数のネットワークが検出された場合、画面にはネットワークリストが表示されます。目的のネットワークをタップし、手順に従ってワイヤレスネットワークを設定します。
- 完了をタップして設定を終了し、接続ソフトキーをタップしてインターネットまたは プライベートネットワークに接続します。
- 選択したネットワークがネットワークキーを要求する場合、キーを入力し、接続ソ フトキーをタップします。

| **注意:** ネットワークをタップすると、いつでもワイヤレスネットワーク設定画面を開いてネ | ットワーク設定を変更できます。

ワイヤレスネットワーク接続の開始と終了

ワイヤレスネットワークに接続した後、ワイヤレスネットワークの範囲に入っているとき に目的のプログラムを使用します。たとえば、Internet Explorer Mobileに切り替 え、Webページを閲覧します。Pocket PCが自動的に接続され、 ² アイコンがナビ ゲーションバーに表示されます。

接続を終了するには、Home 画面→ ワイヤレスマネージャ→ Wi-Fiのナビゲーションバーの ² アイコンをタップします。

注意: ワイヤレスネットワークを使用するつもりがない場合、上述したように接続を終 了するための動作を完了してください。ワイヤレスネットワークモジュールをアクティブにし ておくと、多くの電力が消耗されます。

6.2 Bluetooth 通信

Pocket PC には Bluetooth 通信機能が組み込まれています。Bluetooth 通信 は、短距離ワイヤレスコミュニケーション技術です。Bluetooth 通信機能を組み込ん だデバイスは、有線接続を必要とせずに約 10m の範囲で情報を通信できます。

Bluetooth 技術は、次のように使用できます。

- Bluetooth 通信機能を搭載したデバイス間で、ファイル、アポイントメント、タスク、連絡先カードなどの情報を送受信できます。
- Pocket PCとBluetooth 間で通信ができます。
- Bluetoothサービスを使用しますとBluetooth通信を利用して別のデバイスまた はコンピュータと、そのデバイスで利用可能な情報を検索し使用することができ ます。

Bluetooth通信のオン/オフを切り替える

デフォルトで、Bluetooth はオフになっています。Bluetooth をオンにするには、次の 手順に従います。

1. Home 画面の 👔 をタップし、ワイヤレスマネージャにアクセスします。

Wireless Manager		#? •€ @	▥ 5:51
All			¢,
Wi-Fi			₽ ×
		Off	
Bluetooth	1		8
		Off	\Box
		Menu	(\mathbf{X})

2. Bluetoothボックスをタップし、Bluetoothステータスをオフからオンに変更します。 Bluetooth通信機能を搭載した他のデバイスがPocket PCを検出して情報を Pocket PCに送信するには、パートナーシップを確立するか、Bluetoothサービ スを使用して、 (■) → Bluetoothの設定 → モード → このデバイスを他のデ バイスで表示できるようにする をタップします。Bluetooth の通信ステータスは検 出可能を示します。

Home 画面の Bluetooth 通信ステータスは オンを示します。

Bluetooth 通信をオフにするには、上述の手順に従いますが、Bluetooth ボックスを タップして、Bluetooth 通信ステータスをオンまたは検出可能からオフに変更します。 Home 画面の Bluetooth 通信ステータスはオフを示します。

注:

- デフォルトで、Bluetooth 通信はオフになっています。Pocket PC をオンにしてか ら、またオフにすると、Bluetooth 通信もオフになります。Pocket PC を再びオンに すると、Bluetooth 通信は自動的にオンになります。 ・ Bluetooth 通信の使用が終了したら、オフにする行為を完了してください。
- Bluetooth 通信機能をアクティブにしておくと、バッテリが消耗されます。

Bluetooth通信を利用してファイルを転送する

Bluetooth 通信を利用してファイルを送信する

- Bluetooth 通信をオンにします。(本章で前述した「Bluetooth通信のオン/オフ を切り替える」を参照してください)。
- 2. Pocket PCと情報を送受信するデバイスが互いに近くに設置され、デバイスが 検出可能であることを確認してください。
- プログラムから、送信するアイテム(たとえば、Calendarのアポイントメント、 Tasksのタスク、Contactsの連絡先カード、File Explorerのファイル)をタップし て押さえます。
- 4. ショートカットメニューの [アイテムのタイプ]のビームをタップします。
- 5. Pocket PCは近くのBluetooth通信機能を搭載した他のデバイスを検索し、リ ストに表示します。アイテムの送信先デバイスをタップします。

Bluetooth 通信を利用してファイルを受信する

- Bluetoothの設定でこのデバイスを他のデバイスからも検出できるようにするが 選択されていることを確認します。(本章で前述した「Bluetooth通信のオン/オ フを切り替える」を参照してください)。
- 2. Pocket PCと情報を送受信するデバイスが互いに近くに設置され、デバイスが 検出可能であることを確認してください。
- 入力ビームを受信するが表示されたら、「はい」をタップしてビームされた情報を 受信します。

Bluetooth パートナーシップ

パートナーシップは Pocket PC と Bluetooth 通信機能を組み込んだ別のデバイス 間との情報を安全に通信できるようにします。パートナーシップの作成には、両方の デバイスに同じ Bluetooth パスキーを入力する必要があります。パートナーシップが 作成されると、情報を交換するためにBluetooth無線をオンにするだけでよく、デバ イスを検出可能にする必要はありません。 Bluetooth パートナーシップを作成する

- 2つのデバイスがオンになっており、検出可能で、互いに近くに配置されていることを確認します。(本章で前述した「Bluetooth通信のオン/オフを切り替える」を参照してください)。
- 2. Home 画面の 🕃 をタップし、ワイヤレスマネージャにアクセスします。
- 3.
 ③ → Bluetooth の設定 → デバイス → 新しいデバイスの追加 をタップします。
- 4. Pocket PCはBluetooth通信機能を搭載した他のデバイスを検索し、リストに 表示します。
- 5. 他のデバイスの名前をタップし、次へをタップします。
- パスコードの入力で、1~16文字の間で英数字のパスキーを入力し、次へをタップします。
- 7. 他のデバイスに同じパスキーを入力します。
- 8. 完了をタップします。
7 トラブルシューティングとメンテナンス

この章では、Pocket PC の使用に際し、よく見られる一般的な問題の解決策を提示しています。また、Pocket PC のお手入れに関するガイドラインも提供します。

│ **注:** このトラブルシューティングでも問題が解決できない場合は、販売店にご相談くだ │ さい。

7.1 Pocket PC をリセットする

| 注意: Pocket PCをリセットすると、保存されていないデータはすべて失われます。

Pocket PC のリセットは、デスクトップコンピュータの再起動に似ています。オペレー ティングシステムを再起動する際、保存されていないデータはすべて失われます。

次のような時は、Pocket PC のリセットが必要となる場合があります。

- デスクトップコンピュータからデータを復元した後。
- Pocket PC が反応しなくなった場合、つまりPocket PC が「フリーズ」した場合。

スタイラスを使って Pocket PC のリセットボタン を押します。



7.2 工場出荷時の状態を復元する

場合によっては、Pocket PC のメモリ (RAM) を消去することによってPocket PC を工場出 荷時の状態に復元する必要があります。

- リセット後、Pocket PC が応答しないとき。
- パスワードを忘れたとき。

Pocket PC を工場出荷時の状態に復元するには、以下の手順で行います。:

- 1. Pocket PC の右上のボタン(①)を押しながら、下記2、3、4 を行います。
- 2. オン/オフスイッチをオフの位置までスライドし、再びオンの位置までスライドしま す。



- 「CLEAN BOOT? YES/NO」メッセージが出現するまでお待ちください。ナビゲ ーションバーを利用してYESを選択し、ポインタを押して選択を確定してくださ い。
- 4. 画面に「CLEAN BOOT NOW」と表示されたら、Pocket PC の右上ボタン (^①、)を放します。

7.3 トラブルシューティング

電源問題

バッテリ電源を使用しているとき、電源がオンにならない

 Pocket PC を実行するだけのバッテリ残量が十分にありません。AC アダプタを Pocket PC と外部 AC 電源に接続します。次に、電源ボタンを押して Pocket PC の電源をオンにします。

バッテリ残量がすぐになくなる

電力がすぐになくなるように Pocket PC を使用している可能性があります。
 (詳細については、セクション 3.1 の「省電力のヒント」を参照してください)。

メモリ問題

メモリ割り当て問題によるメモリ不足警告が表示されたら、以下の操作を試みて Pocket PC のメモリを増やしてください。

| **注意:** ファイルの削除は慎重に行ってください。機能がよく分からないファイルを削除す ると、プログラムが正常に機能しないことがあります。ファイルを削除する前に、バックア ップするようにお勧めします。

- 必要の無くなったファイルを削除します。 → ファイルエクスプローラ をタップします。 削除するファイルをタップアンドホールドし、ショートカットメニューで 削除 を タップします。 サイズの最も大きいファイルを検索するには、 → 検索 をタップします。 種類 リストで、64 KBより大きいファイル)→検索 をタップします。
- 必要の無くなったプログラムを削除します。 ② → 設定 → システム → プログラ ムの削除 をタップします。削除する必要のあるプログラムをタップし、削除 をタッ プします。
- Internet Explorer のオプションで、すべてのファイルを削除し履歴をクリアします。

- 現在使用していないプログラムを停止します。ほとんどの場合、プログラムは自動的に停止して必要なプログラムを解放します。ただし、確認ダイアログボックスがユーザーの応答を待っているなどの状況によっては、自動的に停止できない場合もあります。アクティブなプログラムの状態を確認するには、 → 設定 → システム → タスクマネージャ → 実行中のプログラムをタップします。表示する必要のあるプログラムをタップし、切り替えをタップします。開いているウィンドウとメッセージを閉じ、プログラムをリストビューに戻します。この状態にならない場合、プログラムを手動で停止できます。まず、開いているアイテムを閉じ、プログラムをリストビューに戻すことで作業が保存されていることを確認します。次に、実行中のプログラムタブで終了をタップしてプログラムを停止します。
- セクション 7.1 で説明したように、Pocket PC をリセットします。

ストレージカードを使用している場合、以下で説明するように、データを ストレージカードに移します。

- 電子メールの添付ファイルを移動します。メール で、メニュー → ツール → オプション → 保存場所をタップし、メモリカードに添付ファイルを保存するを選択します。すべての添付ファイルはストレージカードに移動され、新しい添付ファイルはストレージカードに自動的に保存されます。

画面の問題

画面がオフになる

電源ボタンを押した後に画面が応答しない場合、問題が解決するまで以下を順 番に試みてください。

- AC アダプタを Pocket PC と外部 AC 電源に接続します。
- セクション 7.1 で説明したように、Pocket PC をリセットします。

画面の応答が遅い

 Pocket PC がバッテリで作動していないこと、または多くのプログラムをアクティブ にして作動していないことを確認します。それでも問題が解決しない場合、セク ション 7.1 で説明したように Pocket PC をリセットします。

画面がフリーズする

• セクション 7.1 で説明したように、Pocket PC をリセットします。

スタイラスのタップに正確に応答しない

 タッチ画面を再調整します。 ② → 設定 → システム → 画面 → タッチ スクリ ーンの補正 をタップします。

接続問題

ActiveSync/Mobile Device Center の接続問題

- 特定の場合ですが、ActiveSyncの接続問題が発生することがあります。これは、デスクトップのファイアウォールアプリケーションまたはネットワークトラフィックを管理するアプリケーションとの相互運用性によって引き起こされるようです。トラブルシューティング情報については、MicrosoftのWebサイトにアクセスしてください。
- デスクトップコンピュータで、ActiveSyncの正しいバージョンをインストールしていることを確認します。

- 接続を確立する前に、Pocket PC とデスクトップコンピュータの電源がどちらも オンになっていることを確認します。
- ケーブルがデスクトップコンピュータの USB ポートにしっかり差し込まれていること を確認します。USB ケーブルをデスクトップコンピュータに直接接続します。 USB ハブを通してケーブルを配線しないでください。
- USB 接続がデスクトップコンピュータの ActiveSync/Mobile Device Center で有効になっていることを確認します。USB 接続がすでに有効になっている場 合、USB 接続を無効にし、接続設定ウィンドウを閉じ、USB 接続を再び開い てから有効にします。
- ケーブルを接続する前に、Pocket PC をリセットします。(セクション 7.1 を参照 してください)。デスクトップコンピュータを再起動する前に、必ず Pocket PC を 取り外してください。
- デスクトップコンピュータには、一度に1台のPocket PCまたはパーソナルデジタルアシスタントを接続するようにしてください。

ネットワーク接続問題

- 必要なサーバー情報を追加していることを確認します。
- 同期化を開始したとき、ActiveSync ダイアログボックスの接続方式として Network Connection (ネットワーク接続) が一覧表示されていない場合、数分 待ってから再試行してください。また、同期化がすぐに始まらない場合、ネットワ ークが使用中であることが考えられます。Pocket PC がネットワークに接続する まで1分お待ちください。
- ユーザー名とパスワードが正しいことをネットワーク管理者に確認してください。
- 接続を試みているネットワーク、または別のコンピュータから接続を試みているネットワークが使用できることを、ネットワーク管理者に確認します。
- ネットワークに接続を試みているが、同じ名前を持つ別のデバイスがすでに接続 されているために接続できない場合、デバイス名を変更する必要があります。デバイス名を変更するには、 → 設定 → システム → バージョン情報 → デバ イス ID をタップします。

7.4 Pocket PCのお手入れを行う

Pocket PC のお手入れをきちんと行うことでスムーズな操作を確実に行うことができ、Pocket PC が損傷する危険性を軽減できます。

一般的なガイドライン

- Pocket PC を過度な湿気または極端な温度下で使用または保管しないでく ださい。
- Pocket PC を直射日光や強い紫外線に長時間さらさないでください。
- Pocket PC の上に物を置かない、または Pocket PC の上に物を落とさないで ください。
- Pocket PC を落とさない、またはひどい衝撃を加えないでください。
- 使用しないときは、Pocket PC に保護カバーをかけて保管してください。
- Pocket PC を急に温度差の激しい場所にさらさないでください。装置内部に 結露が生じ、Pocket PC が損傷する原因となります。結露が生じた場合、 Pocket PC を完全に乾かしてください。
- ズボンの後ポケットに Pocket PC をしまっているときに、腰掛けないでください。
- 画面の表面は傷が付きやすくなっています。画面のタップには、スタイラスのみを 使用してください。指、ペン、鉛筆、またはその他の先の尖った物体で触れない でください。
- Pocket PC の電源をオンにしたまま掃除 しないでください。水を軽く湿らせた、 柔らかい布で画面と Pocket PC の外側を拭いてください。
- 画面を紙タオルで掃除しないでください。
- Pocket PC を分解、修理または改造しないでください。分解、変更または修理の試みは Pocket PC を損傷する原因となり、負傷や物的損傷の原因ともなります。
- Pocket PC やその部品、アクセサリと同じ収納場所に可燃性液体、ガスまた は爆発性物質を保管したり、または持ち運んだりしないでください。

旅行のガイドライン

- Pocket PC を携えて旅行する前に、データをバックアップしてください。万一の 場合に備えて、バックアップコピーもお持ちください。
- Pocket PC の電源をオフにし、すべての外部デバイスを取り外してください。
- バッテリが完全に充電されていることを確認します。
- AC アダプタを持参してください。AC アダプタは電源として、またバッテリ充電器として使用します。
- 旅行中に使用にならないときは、Pocket PC 保護カバーに入れて持ち運んでく ださい。
- 手で持ち運ぶときは、Pocket PC を保護カバーに入れてください。荷物として チェックインしないでください。
- Pocket PC を持って海外旅行をする予定の場合、目的地で使用する適切な AC アダプタについては販売店にお問い合せください。
- 海外でモデム接続を行う予定がある場合、目的地用の正しいモデムとケーブル をご用意ください。

8 規制情報

注: デバイスの外部に貼ってあるマーキングラベルは、お使いのモデルが規制に準拠していることを示します。デバイスのマーキングラベルをチェックして、本章の対応する宣言を参照してください。通知には特定のモデルにのみ適用されるものがあります。

8.1 規制に対する声明

欧州通知

CE マーキングのある製品は欧州委員会が発行した R&TTE (無線および電気通 信端末機器指令) (1999/5/EEC)、電磁両立性指令 (89/336/EEC)、低電圧 指令 (73/23/EEC) – 指令 93/68/ECC により修正 ーに準拠しています。

これらの指令への準拠は、以下の欧州基準に準拠していることを示しています。

EN301489-1: 電子互換性および無線周波数スペクトル問題 (ERM)、無線機器及びサービスの電磁両立性 (EMC) 基準、パート 1: 共通の技術要件 EN301489-17: 電子互換性および無線周波数スペクトル問題 (ERM)、無線機器及びサービスの電磁両立性 (EMC) 基準、パート 17: 2.4 GHz 広帯域伝動システムおよび 5 GHz 高性能 RLAN 機器

EN55022: 電波障害特性

EN55024: 電磁妨害波耐力

EN6100-3-2: 高周波電流放出の制限

EN6100-3-3: 低電圧供給システムにおける電圧フリッカの制限 EN60950 / IEC 60950: 製品安全性

ユーザーが、CE マーキングの付いた製品についてその適合性を変更する可能性の ある改変を行った場合、製造元はその改変及び結果に対して責任を負うことはで きません。

FCC の注意

本製品はFCC規則part 15に準拠しています。操作は次の2つの条件に規制され ます: (1) 電波障害を起こさないこと (2) 誤動作の原因となる電波障害を含む、受 信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

8.2 安全上のご注意

 大音量で長時間、音楽を聴くと耳に損傷を与えることがありますので、ご注意く ださい。

充電について

- Pocket PC に付属する AC アダプタ (PSC11R-050) 以外はご利用にならな いでください。別のタイプの AC アダプタを使用すると故障の原因となり、大変 危険です。
- メーカーが供給するカーチャージャーのみを使用してください。別のタイプのカー チャージャーを使用すると故障の原因となり、大変危険です。
- 本製品は「LPS」(Limited Power Source)が表示された電源のみでお使いく ださい。また、定格出力は + 5 V dc / 2.0 A です。
- メーカー認定のUSB クレードル以外はご利用にならないでください。
- 指定のバッテリ以外はご利用にならないでください。

AC アダプタについて

- アダプタは高湿環境で使用しないでください。また、濡れた手足でアダプタに触れないでください。
- アダプタを接続して Pocket PC を使用している場合や、バッテリーを充電している場合は、アダプタ周辺を適度に換気してください。AC アダプタを紙などで覆ったり、異物を置くなどして、アダプタの冷却を妨げないでください。キャリーケース内で AC アダプタを使用しないでださい。

- アダプタは適切な電源に接続してください。製品ケースやパッケージに電圧とアース条件が記載されています。
- コードが破損した場合は、アダプタの使用を中止してください。
- 本体をご自分で修理しないでください。本体内部にはユーザ自身が修理できる 部品は含まれていません。本体が破損したり、湿気を受けた場合は、交換して ください。

バッテリについて

- メーカー認定の充電器以外はご利用にならないでください。
- バッテリーを分解したり、穴を開けたり、火気の中に入れないでください。バッテリーが破裂または爆発し、有害物質が放出される危険があります。
- 重要
 - ✓ 注意:不当な種類のバッテリーと交換すると、爆発する危険があります。使用済みバッテリーは地域の指示に従って廃棄してください。
 - ✓ 同じバッテリー、またはメーカーの推奨する同等のバッテリーと交換してください。
 - ✓ バッテリーは正しくリサイクルまたは廃棄してください。
 - ✓ 指定されたデバイスでのみ、バッテリーをご利用ください。

無線周波数露出について

本製品は、低出力無線送受信機です。電源がオンになると、RF(無線周波数)信号も送受信します。SAR(比吸収率)は、体に吸収される無線周波数エネルギーの量の測定単位です。使用のためにテストされるとき本製品の最高のSAR 値は 0.011 W/kg で、1.6 W/kgの下限を下回っています。