

GN8000-MPA 設定マニュアル

送話音量コントロール

テスト通話をして、必要に応じてマイクロホンの音量を調節してください。
目盛りは“ 1 ”～“ 8 ”まであり、出荷時は“ 6 ”に設定してあります。

節電モード切替スイッチ

節電モードを利用する場合は、“ A ”または“ B ”に合わせてください。ヘッドセットが2分以上使用されていない場合にアンプがスリープモードになり電池を節電します。

ポジション“ A ”: アンプは受話の音により再び作動します。

ポジション“ B ”: アンプは受話または送話の音により再び作動します。

ポジション“ C ”: 節電モード OFF です。

出荷時は“ A ”に設定してあります。

システムセレクトースイッチ

コンデンサー、マグネチック、ダイナミックのマイクの場合は“ A ”か“ B ”のどちらかダイヤルトーンがはっきり聞こえる方に合わせます。

カーボンマイクの場合は、“ G ”に合わせてください。

出荷時は“ A ”に設定してあります。

